



POS	ANT	BESKRIVNING	TEG.NR.	MATERIALE
21	1	TOPPLATE DIAGRAM/ÖVERPLÅDE DIAGRAM	905331	
20	3	ENERGY REG./SÄMREKSTAT 2 KRLEDS 230V	305170601	50 55021 00
19	1	ENERGY REG./SÄMREKSTAT EKEKEL 230V	030880102	50 57021 010
18	1	TERMOSTAT FÖR ÖVEN/TERMOSTAT FÖR ÖVN	325232610	55 18062 170
17	1	SWITCH FÖR HÖTÄR/ÖVEN/VÄRME LUFUÖVN (AEG)	325228720	42 07000 030
16	1	TIMER FÖR LÄTTIN M. STEGSPYD	393187801	
15	1	CONNECTION CABLE 1711 SÄTTNINGSKABEL (AEG, MD)	325285503	
14	1	TERMINAL STRIP/DKLEMRÄCKE 6 POLS, SNAP (1-5)	325240700	0070210 06
13	1	OVEN LAMP TOP/DÖVALAMPE 25W 230V	305172106	
12	1	OVEN LAMP TOP/DÖVALAMPE 25W 230V	319256004	
11	1	CONTROL LAMP/SKALALAMPE 230V (SIFF 1, AEG)	32522272	
10	1	CONTROL LAMP/KONTROLLAMPE 230V F IRKANTEI	325221930	
9	1	CONTROL LAMP/SKALALAMPESET 230V (SIFF 1, AEG)	325226502	
8	1	FAN MOTOR HÖTÄR/VÄRME LUF MÖTOR 200M 230V	325228030	
7	1	JACK FÖR HEAT PROBE/JÄCKRÖSNING STEGSPYD	325244630	
6	1	THEMOPROBE/TEMPERÖRNING	325221930	
5	2	INSULATION COVER/TYLLE F. LASBAR SKD	325224970	1-154716-0
4	1	HEATING EL. HÖTÄR/VÄRME LUF 1350W 230V	325224391	
3	1	HEATING EL. UPPER/VÄRME LUF 1000W 230V	325223440	
2	1	HEATING EL. GRILL/VÄRME LUF 230W 230V	325226500	
1	1	HEATING EL. LOWER/VÄRME LUF 1000W 230V	325226502	

FUTURA COOKER CERAMIC  
 FUTURA KERAMISK KOMFUR  
 NUMBER 325 90 50 12 REV 2