



OVEN SWITCH

	0	30	60-240	270	300
4 - P2		■	■	■	■
3 - P1				■	
1 - P1		■	■		
2 - P1				■	
5 - P3		■	■	■	■