



HOB SWITCH (clockwise rotation)

POS	0	1	2	3	4	5	6
4 - P2			■	■	■	■	■
3 - P2		■	■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■	■

46. 27266. 620

OVEN SWITCH

42. 07000. 059

POS.	0	1	2	3	4	5	6
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■
3-P3		■	■	■	■	■	■
4-P4		■	■	■	■	■	■
5-P5		■	■	■	■	■	■
6-P6		■	■	■	■	■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■

