



OVEN SWITCH 342 7585 01(4208000.033)

POS	0	1	2	3	4	5	6	7
1-P1		■	■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■	■
3-P3		■	■	■	■	■	■	■
4-P4		■	■	■	■	■	■	■
5-P5		■	■	■	■	■	■	■
6-P6		■	■	■	■	■	■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■	■

HOB SWITCH 46.27266.500

POS	0	6	5	4	3	2	1
4-P2		■	■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■	■