



OVEN SWITCH

42.00000.045

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-P1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■	■	■	■
3-P3		■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-P4		■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-P5		■	■	■	■	■	■	■	■	■
6-P6		■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■	■	■	■

HOB SWITCH

POS	0	6	5	4	3	2	1
4-P2		■	■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■	■

46 27266 500