



OVEN SWITCH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-P1		●	■	■	■	■	■	■	■	■
2-P2			■	■	■	■	■	■	■	■
3-P3				■	■	■	■	■	■	■
4-P4					■	■	■	■	■	■
5-P5						■	■	■	■	■
6-P6							■	■	■	■
7-P7								■	■	■
8-P8									■	■

OVEN SWITCH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-P1		●	■	■	■	■	■	■	■	■
2-P2			■	■	■	■	■	■	■	■
3-P3				■	■	■	■	■	■	■
4-P4					■	■	■	■	■	■
5-P5						■	■	■	■	■
6-P6							■	■	■	■
7-P7								■	■	■
8-P8									■	■