



OVEN SWITCH

	0	60	120	180	240	300
POS.						
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■

3570069 (46.23866.814)

HOB SWITCH

	0	6	5	4	3	2	1
POS.							
4-P2		■	■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■	■

387 2073 00(46.27266.500)