



OVEN SWITCH

POS.	0	60	120	180	240	300
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1			■	■	■	■
1-P1			■	■	■	■
2-P1			■	■	■	■
5-P3						■

342 1340 01 (46.26866.521)

OVEN SWITCH

POS.	0	60	120	180	240	300
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1			■	■	■	■
1-P1			■	■	■	■
2-P1			■	■	■	■
5-P3						■

342153201 (46.26866.525)

HOB SWITCH

POS.	0	5	4	3	2	1
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1			■	■	■	■
1-P1			■	■	■	■
2-P1			■	■	■	■
5-P3						■

387 2073 001(46.27266.500)