



OVEN SWITCH

POS.	0	72	144	216	288
4-P2		■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■

3570439 (46.25666.808)

HOB SWITCH

POS.	0	6	5	4	3	2	1
3-P2		■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■
1-P2		■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■	■

387 2073 00(46.27266.500)