



OVEN SWITCH	0	60	120	180	240	300
4 - P2		■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■

342 1340 01 (46.26866.521)

OVEN SWITCH	0	60	120	180	240	300
4 - P2		■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■

342153201 (46.26866.525)

OVEN SWITCH	0	60	120	180	240	300
4 - P2		■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■

3570069 (46.23866.814)

342138103