

SE

GRÖNSAKSLÅDA PASSAR EJ I GEJDRAR

Grönsakslådan kan vid belastning åka ur sina gejdor. Detta åtgärdas genom att 4 st brickor **208 47 39-01/6** (A) monteras mellan gejdor och hållare.

Skruva bort gejdern från hållaren, se bild. Lägg sedan dit brickorna och skruva sedan fast gejdern igen. Upprepa på motstående sida.

Brickorna kan beställas från Distriparts.

EN

PULL OUT DRAWER MISMATCH

The pull out drawer can slip out of their guides. To avoid the problem, insert 4 pcs washer **208 47 39-01/6** (A) between the guide and holder.

Unscrew the guide from the holder, se picture. Insert the washer and screw the guide on the holder. Repeat on opposite side.

The washer can be ordered from Distriparts.

