



Vor Demontage der Printplatte, Frontpartie mit Klebeband abkleben.  
(Sicherung gegen Herausfallen der Tasten)

