Kontrollampe (Tür)
Umlaufpumpe
Wasserventil,Hauptwäsche
Wasserventil-Vorwäsche
Sicherheits-Niveauschalter
(U.S.)
Sicherheits-Niveauschalter
(1°)
Türverriegelung
(T.S.)
Heizung Waschen
Sicherheits-Niveauschalter
J4-1
J4-2
J3-3
J3-4
J3-1
J3-6
J3-7
J3-5
J3-2
J2-6
J2-3
J2-2
J2-1
J2-5
J2-4
HV1_S
L1_S
TÜR-TRIAC_S
TÜR-TRIAC
MAIN_V
J6-2
J6-1
UMLAUFP._TR_S
W.-H._TR
W.-V._TR
TÜR_OFF_S
AB_S
K1-WHEAT_RL
UML._TR
EIN/AUS-LINIE
J8-2
J8-1
N (+5V)
EIN/AUS-LINIE
MOTOR_TR
TEMP.-FÜHLER_W
LV1_S
MOT_ICH
MOT_ICH
K2-CW_RL
K3-CCW_RL
MOT_TR_S
ASY_IN
ASY_OUT
GND
ELEKTRONIK
Programmwähler
J5-1
J5-2
J5-5
J5-3
J5-4
J1-5
J1-4
J1-2
J1-3
J1-1
J7-3
J7-1
J7-2
J7-4
ASYNCHRONE SERIENWEISE INTERFACE
Funkentstörfilter
LINIE
NEUTRAL
Temperatur-Fühler
MOTOR
ROTOR
STATOR
STATOR
MOTORSCHUTZ
124 916310c A