



EMBRACO

VOE / ZEM



- | | | | |
|----|--|------|--|
| B1 | AIR TEMP. SENSOR
LUFTTEMPERATURFUEHLER | M2 | COMPRESSOR (FREEZER)
MOTORVERDICHTER (GEFRIEREN) |
| B2 | EVAPORATOR TEMP. SENSOR
VERDAMPFERTEMPERATURFUEHLER | M3 | FAN MOTOR
LUEFTERMOTOR |
| C1 | RUN CAPACITOR
BETRIEBSKONDENSATOR | O1 | THERMOSTAT
THERMOSTAT |
| C2 | START CAPACITOR
ANLAUFKONDENSATOR | O2 | THERMOSTAT WITH MAIN SWITCH AND
WARNING CONTACT FOR FREEZER
THERMOSTAT MIT NETZSCHALTER UND
WARNKONTAKT BEI GEFRIEREN |
| C3 | INTERFERENCE SUPPRESSOR
FUNK-ENTSTOEREFILTER | O4 | THERMOSTAT WITH WARNING CONTACT
THERMOSTAT MIT WARNKONTAKT |
| E1 | LAMP
LAMPE | O7 | MOTOR PROTECTOR (FRIDGE)
MOTORSCHUTZSCHALTER (KUEHLEN) |
| F1 | TEMPERATURE PROTECTOR FOR HEATER TRAY
THERMOSTATSICHERUNG FLAECHEHEIZUNG | O8 | MOTOR PROTECTOR (FREEZER)
MOTORSCHUTZSCHALTER (GEFRIEREN) |
| F2 | TEMPERATURE PROTECTOR FOR EVAPORATOR HEATER
THERMOSTATSICHERUNG VERDAMPFERHEIZUNG | O9 | MAIN SWITCH
NETZSCHALTER |
| H1 | LAMP - GREEN
LAMPE GRUEN | O10 | FAST FREEZE SWITCH
SCHNELLGEFRIERSCHALTER |
| H2 | LAMP - YELLOW
LAMPE GELB | O11 | WINDING PROTECTOR
WICKLUNGSSCHUTZ |
| H3 | LAMP - RED
LAMPE ROT | R1 | PTC RESISTOR (FRIDGE)
PTC-WIDERSTAND (KUEHLEN) |
| H4 | AUDIBLE ALARM
TONWARNER | R2 | DEFROST HEATER (EVAPORATOR)
ABTAUHEIZUNG |
| K1 | START RELAYS (FRIDGE)
ANLAUFRELAIS (KUEHLEN) | R3 | PTC RESISTOR (FREEZER)
PTC-WIDERSTAND (GEFRIEREN) |
| K2 | START RELAYS (FREEZER)
ANLAUFRELAIS (GEFRIEREN) | R5 | HEATER DEFROST TRAY
HEIZUNG TAUWASSERSCHALE |
| M1 | COMPRESSOR (FRIDGE)
MOTORVERDICHTER (KUEHLEN) | | |
| | | L | PHASE |
| | | N | NEUTRAL
NULLLEITER |
| | | PE | GROUND
SCHUTZLEITER |
| | | BN | BROWN
BRAUN |
| | | BU | BLUE
BLAU |
| | | GNYE | GREEN YELLOW
GRUEN GELB |
| | | BK | BLACK
SCHWARZ |
| | | WH | WHITE
WEISS |
| | | GY | GREY
GRAU |
| | | RD | RED
ROT |