

Umlaufpumpe

Drähte blau Temperatur-Fühler

Türverriegelung

Drähte braun

124.96350/

124.96170/

Heizung Waschen

132.02081/

Ablaufpumpe

Motor

Temperatur-Fühler (Feuchtigkeit)

Drähte orange

Drähte orange

ELEKTRONIK

132.02070/

Ventilator

Analogischer-Niveauschalter

Niveauschalter (z. Bottich)

AE-2

AE-1

Sicherheits-Niveauschalter

SCHWARZ

J3

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

J22

J23

J24

J25

J26

J27

J28

J29

J30

J31

J32

J33

J34

J35

J36

J37

J38

J39

J40

124.13960/

Temperatur-Fühler (Trocknen)

Heizung Trocknen

Sicherheits-Thermostat

132.02090/

Sicherheits-Thermostat

Funkentstörfilter

132.02060/

Klemmleiste

Erdung

124.80380/

Programmwähler

132.02790/

ELEKTRONIK

124.93316/

124.11050/

SL f. Luftkanal

SL f. Bedienungselemente-Träger A

Summer

124.93314/

124.34050/

Erdung, Motor

Erdung, Heizung

124.93313/

Wasserventil, Hauptwäsche

Wasserventil-Vorwäsche

Wasserventil-Kondensation

Drähte orange

Drähte weiss

Drähte blau

132.02050/

