

Sicherheits-Niveauschalter (T.S.-2-)


Heizung

KONTROLLLAMPE

Sicherheits-Niveauschalter (T.S.-1-)

Türverriegelung

Motor



Umlaufpumpe

Ablaufpumpe

Analogischer-Niveauschalter

Temperatur-Fühler

MOTOR TRIAC SENSOR

UMLAUFpumpe SENSOR

T.S. -2- SENSOR

T.S. -1- SENSOR

EIN/AUS-LINIE

TÜR-IRIAC-SENSOR

ELEKTRONIK

Wasserentluft-Vorwärsche

Wasserentluft-Hauptwärsche

KONTROLLLAMPE (Tür)

Programmwähler

Summer

Clock
Rx
Tx
GND
+5V

+5V
GND
Signal
+5V

J4-5
J4-4
J4-3
J4-1
J4-2

J9-5
J9-4
J9-3
J9-2
J9-1

TÜR-LINIE

NEUTRAL

J8

J5-2

J5-1

J6-6

J6-7

J6-4

J6-5

J6-1

J6-2

J6-3

1
2
3
4
5

6
5
4
3
2
1

1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100