




Erdung




Türschalter



Trommellampe



Heizelement




Sicherheits thermostat




Motor-Kondensator

Motor




Pumpe



Türschalter


LEISTUNGS-MODUL




VOLTAGE MONITOR



Programmwähler




Niveau-Schalter




Tür-Schalter (unterer Tür)




Temperaturfühler



T9.3




T9.1



T9.7



T9.4



T9.8

T9.5

T9.9

JQ6.2

JQ6.1

JQ6.3

JQ6.4

JQ6.5

JQ6.6

JM5.3

JM5.5

JM5.4

JM5.1

JM5.2

CNDS1

CNDS2


Erdung

Erdung

Drum sensor

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Programmwähler



Anzeige-Modul