



Umlaufpumpe

132.12760/

Türverriegelung

Trübungssensor

132.12807/

Kontrolllampe (Tür)

37928593/

Heizung Waschen

Schwimmerschalter

Temperatur-Fühler

132.24430/

Ablaufpumpe

132.24410/

Motor

123 4 5 6 7 8 9 10

132.12613/

ELEKTRONIK

EWM2000 EVO WM

Sicherheits-Niveauschalter

(T.S.-1-)
(T.S.-2-)

Analogischer-Niveauschalter

132.12801/

132.12671/

Durchflusssensor

132.12804/

124.93311/

Wasser Ventil-Vorwache
Wasser Ventil, Hauptwache

132.12630/

Funkentstörfilter

132.24422/

ANZEIGE-MODUL

124.11050/

Erdung

Klemmleiste

Programmwähler

124.93313/

124.34042/

Erdung, Bottich

Erdung, Motor

Erdung, Heizung