



Temperatur-Fühler



Heizung Waschen
Sicherheits-Niveauschalter
Türverriegelung

ELEKTRONIK

ASYNCHRONE
SERIEWEISE INTERFACE



Funktstörfilter

Programmwähler

EIN/AUS-LINIE

TÜR-TRIAC

Türverriegelung

MOTORSCHUTZ

MOTOR

SIATOR

ROTOR

MOT-TR

MOTOR-TR

EIN/AUS-LINIE

K4-HF-RL

K3-CCW-RL

K2-CW-RL

MOT-TR

MOT-TR

LV1-S

TEMP.-FÜHLER-W

J5-1

J5-2

J5-3

J5-4

J5-5

J5-6

J5-7

J5-8

J5-9

J5-10

J5-11

J5-12

J5-13

J5-14

J5-15

J5-16

J5-17

J5-18

J5-19

J5-20

J5-21

J5-22

J5-23

J5-24

J5-25

J5-26

J5-27

J5-28

J5-29

J5-30