



NOTE : RD : RED
 WH : WHITE
 BK : BLACK
 GN : GREEN
 BL : BLUE

OL : OVEN LAMP
 FM : FAN(BLOWER) MOTOR
 TTM : TURN TABLE MOTOR

[CONDITION]
 DOOR : CLOSED
 COOK : OFF