



[CONDITION]
 DOOR : CLOSED
 TIMER : ON
 V.P.C. : HIGH

NOTE : RD : RED
 WH : WHITE
 BK : BLACK
 GN : GREEN
 BL : BLUE
 GE : GREEN/YELLOW
 YW : YELLOW
 BR : BROWN

OL : OVEN LAMP
 FM : FAN(BLOWER) MOTOR
 TM : TRAY MOTOR
 TR : TIMER MOTOR
 V.P.C.: VARIABLE POWER CONTROLLER
 S1 : MICROWAVE SWITCH
 S2 : GRILL SWITCH