

APPARECCHIATURE - DEVICES					
V1	MOTORE GRILL FORNO 1 GRILL ELECTRIC MOTOR OVEN 1	T1	TERMOSTATO DI SICUREZZA FORNO 1 SAFETY THERMOSTAT - OVEN 1	C11	COMMUTATORE TERMOSTATO FORNO 2 THERMOSTAT SWITCH - OVEN 2
V2	VENTOLA FORNO 1 FAN - OVEN 1	T3	TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT - OVEN 1	L12	LUCE FORNO 2 LAMP - OVEN 2
V3	VENT. TANGENZIALE SX FORNO 1 LEFT TANGENTIAL FAN - OVEN 1	L1	LUCE FORNO 1 LAMP - OVEN 1	L13	SPIA TERMOSTATO COMMUTATORE FORNO 2 THERMOSTAT SWITCH LIGHT - OVEN 2
R1	RESISTENZA GRILL FORNO 1 GRILL HEATING RESISTOR - OVEN 1	L7	SPIA ROSSA COMMUTATORE FORNO 1 FUNCTION SWITCH RED LIGHT OVEN 1	T12	TERMOSTATO DI SICUREZZA FORNO 2 SAFETY THERMOSTAT - OVEN 2
R2	RESISTENZA CIELO FORNO 1 UPPER HEATING RESISTOR - OVEN 1	L8	SPIA GIALLA TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT YELLOW LIGHT OVEN 1	T11	TERMOSTATO FORNO 2 THERMOSTAT - OVEN 2
R3	RESISTENZA SUOLA FORNO 1 LOWER HEATING RESISTOR - OVEN 1	EP	OROLOGIO A DISPLAY TIMER	V6	MOTORE GRILL FORNO 2 GRILL ELECTRIC MOTOR - OVEN 2
R4	RESISTENZA CIRCOLARE FORNO 1 CIRCULAR HEATING RESISTOR - OVEN 1	T5-9	TERMOSTATI RESISTENZE PIANO VETROCERAMICA RESISTOR THERMOSTATS - CERAMIC GLASS HOB	R11	RESISTENZA GRILL FORNO 2 GRILL HEATING RESISTOR - OVEN 2
C1	COMMUTATORE FORNO 1 FUNCTION SWITCH - OVEN 1	R5-9	RESISTENZE PIANO VETROCERAMICA RESISTORS - CERAMIC GLASS HOB	R12	RESISTENZA CIELO FORNO 2 UPPER HEATING RESISTOR - OVEN 2
C2	COMMUTATORE TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT SWITCH - OVEN 1	L9	SPIE CALORE LATENTE PIANO VETROCERAMICA RESIDUAL HEAT LIGHTS - CERAMIC GLASS HOB	R10	RESISTENZA SUOLA FORNO 2 LOWER HEATING RESISTOR - OVEN 2
T10	TERMOSTATO TANGENZIALE FORNO 1 TANGENTIAL THERMOSTAT OVEN 1	C5-9	COMMUTATORI PIANO VETROCERAMICA SWITCHES - CERAMIC GLASS HOB		
BPn	BLOCCO PORTAFASTON PLUG AND SOCKET CONNECTORS				

COLORI - COLOURS			
WH	BIANCO	YE	GIALLO
	White		Yellow
GY	GRIGIO	GY	VERDE
	Grey		Green
BU	BLU	OG	ARANCIO
	Blue		Orange
VT	VIOLA	BN	MARRONE
	Violet		Brown
BK	NERO	GNYE	GIALLO / VERDE
	Black		Yellow/Green
RD	ROSSO	WHRD	BANCO/ROSSO
	Red		White/Red

SIMBOLOGIA - GRAPHIC SYMBOLS			
	CONTATTO AUSILIARIO (NA) CONTACT (NO)		CONDENSATORE CAPACITOR
	CONTATTO AUSILIARIO (NC) CONTACT (NC)		RESISTENZA ELETTRICA RESISTOR
	CONTATTO DI POTENZA CONTACTOR		MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR
	FINE CORSA LIMIT SWITCH CONTACT		BOBINA TIMER TIMER RELAY COIL
	TERMOSTATO (NA) TEMPERATURE SENSITIVE SWITCH (NO)		CONTATTO TIMER TIMER CONTACT
	TERMOSTATO (NC) TEMPERATURE SENSITIVE SWITCH (NC)		AVISATORE ACUSTICO BUZZER
	COMMUTATORE ROTATIVO TURN-SWITCH		BOBINA CONTATTORE RELAY COIL
	PRESA A SPINA TIPO FASTON PLUG AND SOCKET		LAMPADA LAMP, GENERAL SYMBOL
	PULSANTE DI ACCENSIONE GAS PUSH-BUTTON SWITCH		MORSETTO TERRA EARTH