

APPARECCHIATURE – DEVICES					
V1	MOTORE GRILL FORNO 1 GRILL ELECTRIC MOTOR OVEN 1	BPn	BLOCCO PORTAFASTON PLUG AND SOCKET CONNECTORS	C6	COMMUTATORE TERMOSTATO FORNO 2 THERMOSTAT SWITCH – OVEN 2
V2	VENTOLA FORNO 1 FAN – OVEN 1	T1	TERMOSTATO DI SICUREZZA FORNO 1 SAFETY THERMOSTAT – OVEN 1	L12	LUCE FORNO 2 LAMP – OVEN 2
V3	VENT. TANGENZIALE SX FORNO 1 LEFT TANGENTIAL FAN – OVEN 1	T3	TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT – OVEN 1	L13	SPIA TERMOSTATO COMMUTATORE FORNO 2 THERMOSTAT SWITCH LIGHT – OVEN 2
R1	RESISTENZA GRILL FORNO 1 GRILL HEATING RESISTOR – OVEN 1	L1	LUCE FORNO 1 LAMP – OVEN 1	T5	TERMOSTATO DI SICUREZZA FORNO 2 SAFETY THERMOSTAT – OVEN 2
R2	RESISTENZA CIELO FORNO 1 UPPER HEATING RESISTOR – OVEN 1	L7	SPIA ROSSA COMMUTATORE FORNO 1 FUNCTION SWITCH RED LIGHT OVEN 1	T6	TERMOSTATO FORNO 2 THERMOSTAT – OVEN 2
R3	RESISTENZA SUOLA FORNO 1 LOWER HEATING RESISTOR – OVEN 1	L8	SPIA GIALLA TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT YELLOW LIGHT OVEN 1	V6	MOTORE GRILL FORNO 2 GRILL ELECTRIC MOTOR – OVEN 2
R4	RESISTENZA CIRCOLARE FORNO 1 CIRCULAR HEATING RESISTOR – OVEN 1	EP	OROLOGIO A DISPLAY TIMER	R11	RESISTENZA GRILL FORNO 2 GRILL HEATING RESISTOR – OVEN 2
C1	COMMUTATORE FORNO 1 FUNCTION SWITCH – OVEN 1	ACn	ACCENDITORI GAS FUOCHI GAS IGNITION	R12	RESISTENZA CIELO FORNO 2 UPPER HEATING RESISTOR – OVEN 2
C2	COMMUTATORE TERMOSTATO FORNO 1 THERMOSTAT SWITCH – OVEN 1			R10	RESISTENZA SUOLA FORNO 2 LOWER HEATING RESISTOR – OVEN 2
Pn	CONSENSO ACCENSIONE FUOCHI GAS IGNITION BUTTON				
T10	TERMOSTATO TANGENZIALE FORNO 1 TANGENTIAL THERMOSTAT OVEN 1				

COLORI – COLOURS			
WH	BIANCO <i>White</i>	YE	GIALLO <i>Yellow</i>
GY	GRIGIO <i>Grey</i>	GY	VERDE <i>Green</i>
BU	BLU <i>Blue</i>	OG	ARANCIO <i>Orange</i>
VT	VIOLA <i>Violet</i>	BN	MARRONE <i>Brown</i>
BK	NERO <i>Black</i>	GNYE	GIALLO / VERDE <i>Yellow/Green</i>
RD	ROSSO <i>Red</i>	WHRD	BIANCO/ROSSO <i>White/Red</i>

SIMBOLOGIA – GRAPHIC SYMBOLS			
	CONTATTO AUSILIARIO (NA) CONTACT (NO)		CONDENSATORE CAPACITOR
	CONTATTO AUSILIARIO (NC) CONTACT (NC)		RESISTENZA ELETTRICA RESISTOR
	CONTATTO DI POTENZA CONTACTOR		MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR
	FINE CORSA LIMIT SWITCH CONTACT		BOBINA TIMER TIMER RELAY COIL
	TERMOSTATO (NA) TEMPERATURE SENSITIVE SWITCH (NO)		CONTATTO TIMER TIMER CONTACT
	TERMOSTATO (NC) TEMPERATURE SENSITIVE SWITCH (NC)		AVVISATORE ACUSTICO BUZZER
	COMMUTATORE ROTATIVO TURN-SWITCH		BOBINA CONTATTORE RELAY COIL
	PRESA A SPINA TIPO FASTON PLUG AND SOCKET		LAMPADA LAMP, GENERAL SYMBOL
	PULSANTE DI ACCENSIONE GAS PUSH-BUTTON SWITCH		MORSETTO TERRA EARTH

LEGENDA
LEGEND