



OVEN SWITCH 42.07001.005

| POS. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2-P2 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3-P3 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4-P4 | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 5-P5 | | | | | | ■ | ■ |
| 6-P6 | | | | | | | ■ |
| 7-P7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8-P8 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |