



342750890

OVEN SWITCH

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7
1-P1		■	■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■	■
3-P3		■	■	■	■	■	■	■
4-P4		■	■	■	■	■	■	■
5-P5		■	■	■	■	■	■	■
6-P6		■	■	■	■	■	■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■	■

42.08000.033

	0		
1	■	■	■
2	■	■	■

MM7-527

HOB SWITCH

POS	0	1	2	3	4	5	6
4 - P2		■	■	■	■	■	■
3 - P2		■	■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■	■

46.27266.620

