



OVEN SWITCH

POS.	0	30	60÷ 240	270	300	330
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■

HOB SWITCH

POS	0	6	5	4	3	2	1
4 - P2		■	■	■	■	■	■
3 - P2		■	■	■	■	■	■
3 - P1		■	■	■	■	■	■
1 - P1		■	■	■	■	■	■
2 - P1		■	■	■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■	■