


OVEN SWITCH 3427577 (46.27866.501)

POS.	A	0	1	2	3	4	5	6
4-P2		■	■	■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■	■	■



HOB SWITCH 46.27266.500

POS	0	6	5	4	2	1
4-P2		■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■