



OVEN SWITCH

POS.	0	60	120	180	240	300
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1			■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3				■	■	■

HOB SWITCH

POS	0	6	5	4	3	2	1
4-P2		■	■	■	■	■	■
3-P2		■	■	■	■	■	■
3-P1				■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■	■