



OVEN SWITCH

	0	60	120	180	240	300
POS.		■	■	■	■	■
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■

3570069 (46.23866.814)

OVEN SWITCH

	0	60	120	180	240	300
POS.		■	■	■	■	■
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1		■	■	■	■	■
1-P1		■	■	■	■	■
2-P1		■	■	■	■	■
5-P3		■	■	■	■	■

342153201 (46.23866.525)