



OPERATE DIAGRAM/REPARÉ DIAGRAM	91 53 62
1 UPPER RADIATOR/ØVERLØP	50 55591 100
2 LOWER RADIATOR/ØVERLØP	50 55591 100
3 ENERGY REGULATOR/ENERGIREGULØR	315078001
4 THERMOSTAT FOR OVEN/TERMOSTAT FOR ØVN	325623610
5 THERMOSTAT FOR DRYING/TERMOSTAT FOR TØR	55 18062 170
6 SWITCH F. HOT AIR/ØVNERE BRØYER LØFT	325624140
7 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325624140
8 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	42 05000 005
9 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325640700
10 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	305172106
11 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
12 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
13 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
14 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
15 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
16 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
17 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
18 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700
19 THERMAL SWITCH/ØVNERE BRØYER LØFT	325625700

FUTURA KERAMISK KOMFUR
 NUMBER 325 90 20 97 REV 2

MATERIALE	TEGNINGNR.
1	HEATING ELEMENT
2	HEATING ELEMENT
3	HEATING ELEMENT
4	HEATING ELEMENT
5	HEATING ELEMENT
6	HEATING ELEMENT
7	HEATING ELEMENT
8	HEATING ELEMENT
9	HEATING ELEMENT
10	HEATING ELEMENT
11	HEATING ELEMENT
12	HEATING ELEMENT
13	HEATING ELEMENT
14	HEATING ELEMENT
15	HEATING ELEMENT
16	HEATING ELEMENT
17	HEATING ELEMENT
18	HEATING ELEMENT
19	HEATING ELEMENT

SWITCH F. HOT AIR OVEN/ ØVNERE BRØYER LØFT ØVN	1	2	3	4	5	6	7	8
DVENV/DVN	1	X	X	X	X	X	X	X
HOT AIR/VARMLØFT	2	X	X	X	X	X	X	X
GRILL	3	X	X	X	X	X	X	X
INTERVAL GRILL	4	X	X	X	X	X	X	X

TYPE: CSC 400	
MODEL	PRODUCT NO.
ELK 211-1	948.201.036
ELK 212-1	948.201.057