

SE

Dispenser fungerar ej "spottar vatten" när dörren öppnas

Kabeln skall ligga enligt bild "Efter/After/Nachher", för att undvika kabelbrott.

EN

Dispenser not working: "spitting water" when opening the door

The cable should be according to the "Efter/After/Nachher" picture to avoid broken cable.

DE

Der Spender funktioniert nicht, er „speit Wasser“, wenn die Tür geöffnet wird

Um einen Kabelbruch zu vermeiden, muss das Kabel, wie in der Abbildung „Efter/After/Nachher“ ersichtlich, verlegt werden.



Före/Before/Vorher



Efter/After/Nachher