

B1 = AIR TEMP. SENSOR
LUFTTEMPERATURFUEHLER
B2 = EVAPOTATOR TEMP. SENSOR
VERDAMPFERTEMPERATURFUEHLER
C1 = RUN CAPACITOR
BETRIEBSKONDENSATOR
C2 = START CAPACITOR
ANLAUFKONDENSATOR
C3 = INTERFERENCE SUPRESSOR
FUNK-ENTSTOERFILTER
E1 = LAMP
LAMPE
F1 = TEMPERATURE PROTECTOR FOR HEATER TRAY
THERMOSTATSICHERUNG FLAECHENHEIZUNG
F2 = TEMPERATURE PROTECTOR FOR EVAPORATOR HEATER
THERMOSTATSICHERUNG VERDAMPFERHEIZUNG
H1 = LAMP - GREEN
LAMPE GRUEN
H2 = LAMP - YELLOW
LAMPE GELB
H3 = LAMP - RED
LAMPE ROT
H4 = AUDIBLE ALARM
TONWARNER
K1 = START RELAIS (FRIDGE)
ANLAUFRELAIS (KUEHLEN)
K2 = START RELAIS (FREEZER)
ANLAUFRELAIS (GEFRIEREN)
M1 = COMPRESSOR (FRIDGE)
MOTORVERDICHTER (KUEHLEN)
M2 = COMPRESSOR (FREEZER)
MOTORVERDICHTER (GEFRIEREN)
M3 = FAN MOTOR
LUEFTERMOTOR
Q1 = THERMOSTAT
THERMOSTAT
Q2 = THERMOSTAT WITH MAIN SWITCH AND WARNING CONTACT FOR FREEZER
THERMOSTAT MIT NETZSCHALTER UND WARNKONTAKT BEI GEFRIEREN
Q4 = THERMOSTAT WITH WARNING CONTACT
THERMOSTAT MIT WARNKONTAKT
Q7 = MOTOR PROTECTOR (FRIDGE)
MOTORSCHUTZSCHALTER (KUEHLEN)
Q8 = MOTOR PROTECTOR (FREEZER)
MOTORSCHUTZSCHALTER (GEFRIEREN)
Q9 = MAIN SWITCH
NETZSCHALTER
Q10 = FAST FREEZE SWITCH
SCHNELLGEFRIERSCHALTER
Q11 = WINDING PROTECTOR
WICKLUNGSSCHUTZ
R1 = PTC RESISTOR (FRIDGE)
PTC-WIDERSTAND (KUEHLEN)
R2 = DEFROST HEATER (EVAPORATOR)
ABTAUHEIZUNG
R3 = PTC RESISTOR (FREEZER)
PTC-WIDERSTAND (GEFRIEREN)
R5 = HEATER DEFROST TRAY
HEIZUNG TAUWASSERSCHALE
S1 = DOOR SWITCH
TUERSCHALTER
X1 = TERMINAL BOARD (FRIDGE)
KLEMMLEISTE (KUEHLEN)
X2 = TERMINAL BOARD (FREEZER)
KLEMMLEISTE (GEFRIEREN)
X3 = TERMINAL BOARD (MODULE)
KLEMMLEISTE (MODUL)
L = PHASE
PHASE
N = NEUTRAL
NULLEITER
PE = GROUND
SCHUTZLEITER
BN = BROWN
BRAUN
BU = BLUE
BLAU
GNYE = GREEN YELLOW
GRUEN GELB
BK = BLACK
SCHWARZ
WH = WHITE
WEISS
GY = GREY
GRAU
RD = RED
ROT

Explosionszeichnungs Nr.:N0204032801
Number of picture