
146 7769 01
Motor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5
Immediat door safety interlock
black
1 2 3 4
Main electronic board
J6-1
J6-2
J11-1
J11-2
J1-1
J1-2
J1-3
J1-4
J1-5
J3-1
J3-2
J3-3
J3-4
J3-5
J3-6
J3-7
J3-8
J10-1
J10-2
J10-3
J4-1
J4-2
J4-3
J4-4
J4-5
J7-4
J7-3
J7-2
J7-1
J2-2
J2-1
J5-6
J5-5
J5-4
J5-3
J5-2
J5-1
J9
J8
J15
J16
J14
J13
J12-2
J12-1
blue
grey
green
14655450/
cycling pump
Drain pump
Wash
Valve
14655440/
Bleach
Prewash
14646160/
pressure switch analogic
14655510/
14659550/
Level 1
Level switch heating
Stop door electric
voice synthesis
14677140/
User interface
14658560/
Heating element (washing)
HEATER EARTH
Temperature probe
14655430/
14646180/
Anti-interference filter
14646190/
Programme selector On/off
red
brown
14606940/
HEATER EARTH
MOTOR EARTH
TUB EARTH
14655110/
GENERAL EARTH
MOTOR EARTH
orange or blue 0.5
white or yellow 0.75
grey 1