
door switch
(reed element)
Visualisation board
Power board ERF 2000
J4
J3
J8
J6
J2
J1
1 3 4 5 6 7 8 9
1 6
FRZ
door switch
F
REF air
sensor
NTC
REF fin evap.
sensor
NTC
FRZ
sensor
NTC
C N L
brown
blue
yellow/green
LIVE
brown
NEUTRAL
blue
K1
H
C
K2
E
white
black
brown
yellow/green
230V
L
M
Connector
I
K1 Compressor FRZ
K2 Compressor REF
H Starting device
C Run capacitor
F Flexible cord
E Earth cabinet
M 230 V Lamp
L 12 V Halogen Lamp
I Lamp switch
A
TM 07030
CF
208 61 46-00
Variant No.
TITLE
Wiring diagram
Kopplingsschema
DESIGN OWNER
ABF
DRN
CF
CHD
APPR.
DATE
07-01-16
NUMBER
208 61 46
REV.
A
Electrolux