Husqvarna


DISPLAY UNIT
MAIN CONTROL UNIT
CHILL DRAWER DISPLAY
R. LIGHT
CHIL. LIGHT
R. DAMPER
F. LIGHT
F. DAMPER
C. FAN MOTOR
ENV. SENSOR
R. SENSOR
F. SENSOR
EVAP. SENSOR
CHIL. SENSOR
R. SW
F. SW
F. FAN MOTOR
PLUG
COMPRESSOR
TEMP. FUSE
DEF. HEATER
PIPE HEATER
TEMP. FUSE
PILLAR HEATER