
L
N
70
107
2
3
4
33
34
24
86
87
84
RELAY BOARD
SWITCH
c
a
b
19
BP21
BB01
96
2a
1a
2
1
31
55
1650W
57
51
1000W
800W
40W
20
34
32
71
70
820 Ω
54
47 Ω
54

357 693705a