
L
N
87
86
84
71
DISPLAY BOARD KRONOS
BA1
PT500
BT01
DOOR SWITCHS
BD01
BC01
USER INTERFACE
BARCODE
BR04
REL1
BR10
BR05
REL2
REL3
REL5
REL4
DOOR LOCK
RS02
BR02
N
BR03
PE
BR01
P
BR06
RING
BR07
TOP
BR11
N
BR08
BOTTOM
BR09
GRILL
RS01
SMALL LOAD
P PE N
2000W RING
1000W BOTTOM
800W TOP
1650W GRILL
15W
34
32
20
53
57
51
55

357 671701a