52
3
2
1
1
36B
30B
31A
36A
35B
74
33A
33B
34A
29
N
L
37A
37B
57
32B
31A
32A
31B
34B
35A
87
SENSOR
71
30A
77
34
20
15W
32
31
84
SMALL LOAD
RS01
DOOR LOCK
RS02
TG1
GRILL
BOTTOM
TOP
RING
BR09
BR08
BR11
BR07
BR06
REL4
REL5
REL3
REL2
BR01
BR03
BR02
PE
N
P
CP02
CP01
CP03
TR01
BR05
BR10
BR04
REL1
BP01
RL02
CP10
CP13
CP12
CP07
CP05
WB1
DB01
DB02
CT01
PT500
BT01
BG01
BD01
DOOR SWITCHS
BI01
USER INTERFACE
BC01
CONNETTORE NERO 4 POLI
CONNETTORE BIANCO 6 POLI
CONNETTORE BIANCO 4 POLI
6 5 4 3 2 1
4 3 2 1
N PE P
86
DISPLAY BOARD KRONOS
BA1
a
b
c
e
f
g
h

357 673402b