807171601


L
N
LIMIT THERMOSTAT
71
ELETTRONIC PROGRAMMER
TYPE SET LR
41
P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1
7
32
67
20
64
34
COOLING FAN
72
ELECTRIC THERMOSTAT
FAN MOTOR
RING
GRILL
BOTTOM
TOP
THERMOSTAT
OVEN LAMP
MAIN
53
55
57
51


OVEN SWITCH
807179702
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
POSITIONS
FUNCTIONS
0
1
2
3
4
5
6
0°
51,4°
102,8°
154,2°
205,6°
257,0°
308,4°