807176105


CAVO DI ALIMENTAZIONE
SUPPLY POWER CORD
74
TERRA FORNO
EARTH OVEN
71
NC
LIMIT THERMOSTAT
KLICSON SICUREZZA
52
TOP-GRILL
CIELO-GRILL
77
OVEN LAMP
LAMPADA FORNO
20
EARTH MOTOR BRACKET
TERRA SUPPORTO MOTORE
32
FAN MOTOR
MOTORE CONVEZIONE
RING
CIRCOLARE
53
GRIGIO
GREY
BOTTOM
SUOLA
57
34
COOLING FAN
MOTORE
RAFFREDDAMENTO
7
OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
XR01
XR02
41
SET PROGRAMMER
PROGRAMM. SET
LR-DS
UMPD
72
EL. THERMOSTAT
TERMOSTATO EL.
64
MAIN
SIGNAL LAMP
SPIA GENERALE
67
THERMOSTAT
SIGNAL LAMP
SPIA TERMOSTATO
C = OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
T = THERMOSTAT
TERMOSTATO ELETTRICO
SET


OVEN SWITCH
807180601
SWITCHING
DIAGRAM
POSITIONS
FUNCTIONS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0°
36°
72°
108°
144°
180°
216°
252°
288°
324°