74 ⏚
TERRA FORNO
EARTH OVEN

G.VERDE - Y.GREEN
BLU - BLUE
MARRONE - BROWN
19A
26B-27A
1A

71
26A NC 7B
LIMIT THERMOSTAT
KLICSON SICUREZZA

52 TOP-GRILL
CIELO-GRILL
L L ⏚ N N
4B 5B 21B 15B

74 19B-20A
OVEN LAMP
LAMPADA
FORNO
20
17B 18B

74 20B-21A
EARTH MOTOR
BRACKET
TERRA SUPPORTO
MOTORE

FAN MOTOR
MOTORE
CONVEZIONE
32 Ⓜ
6B 8B-9A
WHITE
BIANCO

11B 12A
34 M
COOLING FAN
MOTORE
RAFFREDDAMENTO

3B 9B WHITE BIANCO
L N
BOTTOM
SUOLA 57

GREY

16A 16B-17A 24B-25A 27B-28A 15A 7A 5A 4A 3A
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
29B 10A 6A 12B 13B-14A 18A 8A 23B
11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A
7
OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
1

1B-2A 2B 4.8x0.8
4 1 11 5 3 2
SET PROGRAMMER LR-DS
PROGRAMM. SET LR-DS
41
2.8x0.8 29A
4.8x0.8 11A
10B 28B
BIANCO WHITE

WHITE BIANCO 23B-23A 24A
2 1
72
EL. THERMOSTAT
TERMOSTATO EL.

67
22A 13A
THERMOSTAT
SIGNAL LAMP
SPIA TERMOSTATO

WHITE BIANCO 14B 25B WHITE BIANCO
MAIN
SIGNAL LAMP
SPIA GENERALE

A07351501