
Drähte blau
Umlaufpumpe
Temperatur-Fühler
Kontrollampe (Tür)
Türverriegelung
124.96350/
Drähte braun
124.96170/
Heizung Waschen
37928541/
132.02021/
Ablaufpumpe
Motor
Temperatur-Fühler (Feuchtigkeit)
132.02080/
Drähte orange
Drähte orange
132.02070/
Ventilator
ELEKTRONIK
Analogischer-Niveauschalter
Niveauschalter (z. Bottich)
Sicherheits-Niveauschalter
Sicherheits-Thermostat
Temperatur-Fühler (Trocknen)
Heizung Trocknen
124.13960/
132.02090/
Programmwähler
124.93313/
Summer
Sicherheits-Thermostat Funkentstörfilter
132.02011/
ELEKTRONIK
Klemmleiste
Erdung
Taste Ein/Aus
37928556/
124.93314/
124.11050/
SL f. Luftkanal
Kontrollampe
124.93311/
SL f. Bedienungselemente-Träger
Erdung, Bottich
132.02150/
124.96290/
Drähte orange
Drähte weiss
Wasserventil, Hauptwäsche
Wasserventil-Vorwäsche
Wasserventil-Kondensation
Erdung, Motor
Erdung, Heizung
Drähte blau
132.02050/