124 876360c


N
L
Funkentstörfilter
Kontrollampe
Taste Ein/Aus
Türverriegelung
Sicherheits-Niveauschalter
AE-2-
AE-1-
Heizung
Motor
Motorschutz
Umlaufpumpe
Ablaufpumpe
Analogischer-Niveauschalter
Temperatur-Fühler
K1
K2
K3
K4
W1
W2
J1-8
J1-7
J1-6
J1-5
J1-4
J1-3
J1-2
J1-9
J1-1
J2-5
J2-6
J2-1
J2-4
J2-7
J2-2
J2-3
MOTOR TRIAC SENSOR
UMLAUFPUMPE -SENSOR
T.S. -2- SENSOR
T.S. -1- SENSOR
TÜR-LINIE
NEUTRAL
TÜR-TRIAC-SENSOR
EIN/AUS-LINIE
J4-5 +5 V
J4-4 GND
J4-3 Signal
J4-1 +5 V
J4-2 Signal
ELEKTRONIK
J6-6
J6-7
J6-4
J6-5
J6-1
J6-2
J6-3
J5-2
J5-1
J8
J7
Wasserventil-Vorwäsche
Wasserventil, Hauptwäsche
C6.1
C6.2
C6.3
C6.4
C6.5
C6.6
Clock J9-5
Rx J9-4
Tx J9-3
GND J9-2
+5 V J9-1
Summer