124 913861c

ELEKTRONIK
Türverriegelungs-lampe
Ablaufpumpe
Wasserventil, Hauptwäsche
Wasserventil-Vorwäsche
Sicherheits-Niveauschalter
Niveauschalter
Heizung
Sicherheits-Niveauschalter
Türverriegelung
(T.S.)
(W.S.)
(-1-)
LV1_S
J5-1
J5-2
J2-1
J2-2
J3-7
J3-2
J4-5
J4-4
J10-3
J4-2
J4-3
J4-1
J3-4
J3-6
J3-5
J3-1
J12-2
J10-2
J3-3
J10-1
J6-1
J6-2
HV1_S
L1_S
TÜR_TY
TÜR_TY_S
MAIN_V
EIN/AUS-LINIE
TÜR-LINIE
TÜR_CLOSED_S
AB_S
K1-WHEAT_RL
UMLAUFPUMPE_TY_S
UMLAUFPUMPE_TY
BEL_TY
HAUWAS_TY
VORWAS_TY
N (+5V)
Programmwähler
J12-1
LV2_S
EIN/AUS-LINIE
MOTOR_TY
K2-CW_RL
K3-CCW_RL
NTC_W
MOT_TCH
MOT_TCH
J5-5
J5-6
J5-3
J5-4
J1-3
J1-2
J1-4
J1-5
J1-1
J14-4
J14-3
J14-2
J14-1
J7-3
J7-1
J7-2
J7-4
J9-1
J9-2
J9-3
J8-1
J8-3
J8-4
J8-5
J8-2
GND
ASY_IN
ASY_OUT
GND
IR_IN
IR_OUT
VEE (12V)
SY_OUT
SY_IN
SY_CLOCK
GND
ANZEIGE-MODUL
C6-6
C6-5
C6-4
C6-3
C6-2
C6-1
Temperatur-Fühler
MOTOR
Motorschutz
T
M
Programmwähler
Funkentstörfilter
N
L