

OVEN SWITCH

POS.	0	30	50-240	270	300	330
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1						■
1-P1			■	■		
2-P1			■		■	
5-P3		■	■	■	■	■