

OVEN SWITCH

POS.	0	30	60-240	270	300	330
4-P2		■	■	■	■	■
3-P1						■
1-P1			■	■		
2-P1				■	■	
5-P3		■	■	■	■	■



HOB SWITCH

THE SEVEN POSITIONS OF THE SWITCH ARE EQUIDISTANT DISTRIBUTED

POS	0	6	5	4	3	2	1
4 - P2		■	■		■	■	
3 - P2		■	■	■			■
3 - P1						■	
1 - P1		■					■
2 - P1		■	■	■	■		
5 - P3		■	■	■	■	■	