

OVEN SWITCH 42.07001.005

POS.	0	1	2	3	4	5	6
1-P1		■				■	
2-P2						■	
3-P3		■		■			
4-P4		■	■				
5-P5					■		
6-P6						■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■



ENERGY REGULATOR

POSITION	0	1 — 3max
S — S		
P2 — 4		
P1 — 1		

DOUBLE ENERGY REGULATOR

POSITION	0	1 — 3max
S — S		
P2 — 4		
P1 — 1		
4 — 4A