



OVEN SWITCH 42.07001.005

POS.	0	1	2	3	4	5	6
1-P1		■	■	■		■	■
2-P2						■	
3-P3		■		■			
4-P4		■	■				
5-P5					■		
6-P6						■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■

HOB SWITCH 46.27266.500

POS	0	6	5	4	3	2	1
4 - P2		■	■		■	■	
3 - P2		■	■	■	■		
3 - P1						■	
1 - P1		■					■
2 - P1		■	■	■	■		
5 - P3		■	■	■	■	■	