



HOB SWITCH

POS	0	1	2	3	4	5	6
4 - P2			■	■		■	■
3 - P2		■			■	■	■
3 - P1			■				
1 - P1		■					■
2 - P1				■	■	■	■
5 - P3		■	■	■	■	■	■

46.27266.620

OVEN SWITCH

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1-P1							■	■	
2-P2			■	■	■				
3-P3			■			■	■	■	
4-P4				■	■				
5-P5						■	■		
6-P6						■	■		■
7-P7					■				
8-P8			■	■	■	■			
1-P1		■	■	■	■	■	■	■	■
2-P2		■	■	■	■	■	■	■	■

42.09100.003