





OVEN SWITCH 42.09000.026

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1-P1		■	■	■	■	■	■	■	■
2-P2			■			■	■		
3-P3			■	■				■	
4-P4						■	■		
5-P5					■			■	
6-P6					■			■	■
7-P7							■		
8-P8		■	■	■	■	■	■	■	■